


СИСТЕМА СТЫГИВАНИЯ ПЛИТ И ВЫРАВНИВАНИЯ УГЛОВ 2В1

DIAM EX-2PA АВТО



Технический паспорт
оборудования

СОДЕРЖАНИЕ

Общее описание	3
Технические характеристики.....	3
Сборка	4
Включение присосок.....	4
Комплектация	4
Правила эксплуатации	4
Гарантийные обязательства	5
Положение по оценке гарантийности /негарантийности.....	6
Гарантийный талон.....	7

Модель	Артикул
EX-2PA АВТО	арт. 600168



ВНИМАНИЕ!

**Перед использованием, внимательно
прочтите инструкцию по эксплуатации**

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

1.1 Система предназначена для стягивания, выравнивания, фиксации плит из природного камня, агломерата, керамики, стекла и других материалов с гладкой поверхностью, а также фиксации как внутренних, так и внешних углов при монтаже изделий. Система снабжена двумя аккумуляторными присосками с автоподкачкой, диаметром 205 мм.

1.2 Система представляет собой конструкцию из 2 цилиндрических направляющих с шарнирным соединением посередине для регулировки углов в диапазоне от 0 ± 90 градусов, на которой закреплены 2 присоски для крепления на материале. На системе есть регулировочные винты с помощью которых производится регулировка и стягивание. При необходимости присоски можно использовать отдельно, без системы стягивания.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	EX-2РА АВТО
Тип присоски	1-чашечная
Количество присосок	2 шт
Диаметр мембраны	205 мм
Тип контроля давления	встроенный насос с датчиком давления
Аккумулятор	3,7V
Мощность насоса присоски	3W
Грузоподъемность одной присоски	до 150 кг
Регулировка системы под углом	$0 \pm 90^\circ$
Размер в упаковке	570 x 155 x 350 мм
Вес в упаковке	8 кг
Артикул	600168

3. СБОРКА

3.1 Система стягивания собирается в конфигурации, необходимой потребителю.

3.2 При установке на плитку или другой материал важно, чтобы его поверхность была чистой и сухой; при необходимости очистите участок, к которому будут крепиться присоски.

Внимание! Не эффективна на агрессивном рельефе.

4. ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИСОСОК

4.1 Для включения присоски нажмите и удерживайте кнопку включения в течение нескольких секунд пока не загорится табло.

4.2 Плотно прижмите присоску к материалу и она создаст разряжение, на табло будут гореть цифры 150 kg при снижении разряжения присоска будет автоматически включаться и подкачиваться до значения 150 kg.

4.3 Своевременно проверяйте заряд присоски, индикатор на табло показывает заряд, если индикатор загорелся красным, значит надо незамедлительно зарядить аккумулятор.

4.4 Рекомендуем производить зарядку всех присосок одновременно, чтобы проще было контролировать заряд.

4.5 Для того чтобы снять присоску, два раза быстро нажмите на кнопку, разряжение сбросится, на табло будет гореть 0 kg.

5. КОМПЛЕКТАЦИЯ

5.1 В комплект **DIAM EX-2PA AUTO** входит:

- Комплект системы стягивания — 1 шт.
- Присоски с автоподкачкой — 2 шт.
- Кабель зарядки для присосок — 1 шт.
- Кейс пластиковый — 1 шт.

Блок зарядки в комплект не входит! Используйте блок зарядки 5V.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Присоски с литий-ионными аккумуляторами необходимо хранить при положительной температуре для сохранения их работоспособности и долговечности.

Оптимально размещать их в сухом, прохладном месте при температуре выше 0°C. Остальные части переноски можно хранить при минусовых температурах без риска повреждений. Такой режим хранения предотвращает преждевременную деградацию аккумуляторов и продлевает срок службы устройства.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Продавец гарантирует исправную работу оборудования в течение двенадцати месяцев эксплуатации, если условия эксплуатации соответствовали руководству, оборудование не имеет механических повреждений и следов несанкционированного вмешательства.

7.2 Гарантия на аккумулятор составляет 6 месяцев с момента покупки и покрывает только заводские дефекты при соблюдении правил эксплуатации (пункт 6.1).

7.3 Продавец обязуется в течение гарантийного срока устранять все неисправности, возникшие не по вине потребителя.

7.4 При покупке оборудования убедитесь в наличии штампа продавца, отметки даты выпуска и/или даты продажи, а также отсутствия внешних повреждений.

7.5 Гарантийный срок исчисляется от даты изготовления в случае отсутствия штампа продавца с указанием даты продажи.

7.6 Владелец лишается права проведения бесплатного ремонта и дальнейшего гарантийного обслуживания оборудования при наличии дефектов, возникших в результате нарушения правил эксплуатации, самостоятельного ремонта изделия и несвоевременного проведения регламентных работ по техническому обслуживанию.

8. ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОЦЕНКЕ ГАРАНТИЙНОСТИ / НЕГАРАНТИЙНОСТИ

Наименование	Причины	Гарантия Да/Нет
Отсутствие фирменного гарантийного талона производителя	Нет документов, подтверждающих покупку товара	Нет
Неправильное или неполное заполнение гарантийного талона	Не подтверждается формальное право потребителя на гарантийное обслуживание	Нет
Истёк срок гарантийного обслуживания	Гарантийный срок завершился	Нет
Несоответствие технических параметров присоски паспортным данным	Производственный дефект	Да
Утерянные составляющие комплектации	Неправильное хранение	Нет
Износ изнашиваемых элементов: резиновая мембрана	Естественный износ	Нет
Отсутствие питания в электросети присоски	Производственный дефект	Да
Повреждения, вызванные механическим способом (трещины, сколы, прогибы и т.п)	Неверное использование или хранение	Нет



DIAM

СЦ ООО «Диамир»

М.О., г. Мытищи,

Проектируемый проезд 4529,

Владение 1А стр.1

тел: +7 (495) 357-57-67

e-mail: ap@diamir.su

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: DIAM EX-2PA АВТО, арт. 600168

Дата продажи через торговую сеть:

□	□	д	□	□	м	□	□	□	□	г
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Подпись продавца:

М.П.

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности, проверен в моём присутствии. Претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Ф.И.О. покупателя:

Подпись покупателя:

О НАС


DIAM – алмазный инструмент, разработанный группой компаний Диам совместно с ведущими мировыми производителями, с учетом специфики российских условий эксплуатации.

- Алмазные круги, коронки, АГШК, притиры
- Плиткорезы ручные и электрические
- Системы реза крупноформата
- Камнерезные станки
- Рабочие столы
- Вакуумные присоски
- Виброприсоски
- Системы стягивания плитки
- Сверлильные машины
- Магнитные сверлильные станки
- Виброплиты
- Резчики швов




Diam.ru


СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ



YouTube



Rutube



Telegram



ВКонтакте